



Funktionstabelle	
Heben	= M + VS1 + V2
Senken	= VLC + V2
Schließen	= M + VS1 + V1
Öffnen	= M + VTC + V1
Abneigen	= VLC + V2 + VTC
Abstützung hydraulisch	
Ausfahren	= M + VS1 + V3
Einfahren	= M + VS1 + V4

zugehöriger Elektroschaltplan 2010224 / 2010225

zugehörige Arbeitsdrücke, Pumpenvolumen und Durchflussmengen siehe Hydraulikschaltplan 2010226

Index	Name	Datum	Index
1	ZUSATZHYDRAULIKSCHALTPLAN	20.08.09	00
2	ZUSATZFUNKTIONEN DF-48		

Artikelnummer	2010227	Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere besondere Genehmigung nicht auszusagen. Auch nicht auszugsweise.
Ersteller	sid	DAUTEL GmbH
Status	In Arbeit	
Tasch	o	
Umsatz	o	
1:1		

Zeichnungs-Nr.:	D068988
DAUTEL	